

Bedienungsanleitung

SENTO LUCE

Badtuchwärmer

Inhaltsverzeichnis

1. SICHERHEITSHINWEISE	2
VORWORT	2
SICHERHEITSHINWEISE	2
MONTAGE IN NASSZELLEN	3
BEDIENUNG	3
STÖRUNG.....	3
REINIGUNG / PFLEGE	4
2. MONTAGEANLEITUNG	4
HALTERUNGSMONTAGE AM HEIZELEMENT	4
WANDMONTAGE.....	4
3. BEDIENUNG HEIZUNG	5
4. BEDIENUNG HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	6
5. TECHNISCHE DATEN	7
6. KONTAKT	8

1. Sicherheitshinweise

Vorwort

Die Installation muss durch einen konzessionierten Elektroinstallateur erfolgen. Dabei sind die geltenden Normen und Vorschriften zu beachten. Ihr Fachmann kennt die Vorschriften und berät Sie gerne.

Sicherheitshinweise

Folgende Mindestabstände sind einzuhalten. Bei nicht einhalten der Mindestabstände wird im Schadensfall jede Haftung abgelehnt. **WARNUNG:** Heizgerät nicht verwenden, wenn die Glasscheiben beschädigt sind.

Bei der Montage darf nur das von der Sento mitgelieferte Montagekit verwendet werden. Durch dieses ist der Mindestabstand von 2 cm auf der Rückseite der Geräte gegenüber der Befestigungswand oder der Decke gewährleistet.

Der seitliche Mindestabstand gegenüber festen Gegenständen wie Steinmauern, Holz- oder Leichtbau- sowie Trockenbau-Wänden muss mindestens 5 cm betragen.

Bei leicht brennbaren Stoffen, wie Vorhänge, Plastikabdeckungen, Bilder etc. darf der Abstand zum Badtuchwärmer nicht kleiner sein als 10 cm.

Das komplette oder teilweise Verdecken der Sento Badtuchwärmer durch Vorhänge oder Sofas, Buffets oder andere Möbel ist verboten. Im Abstand von mindestens 1 Meter darf vor dem Sento Badtuchwärmer nichts die Sicht des Heizgeräts verdecken.

Bei der Montage hinter Türen ist darauf zu achten, dass ein fest montierter Türstopper den Sento Badtuchwärmer gegen einen Schlag durch eine sich öffnende Türe sichert. Weiter ist bei den hinter-der-Türe-montierten Elementen darauf zu achten, dass die Türe beim Betrieb der Heizgeräte nicht offen steht.

Das Gerät darf nicht direkt unterhalb einer Steckdose an der Wand montiert werden.

Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn eine ständige Überwachung ist gewährleistet.

Diese Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung oder Wissen benutzt werden, wenn sie von einer Person, die für Ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungen dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, ausser sie werden dauernd überwacht.

Reinigung / Pflege

Zum Reinigen Scheibenreiniger, Seifenlauge oder ähnliches verwenden. Der Badtuchwärmer muss abgekühlt sein. Die Reinigung soll nicht durch Kinder ausgeführt werden, sofern Sie nicht instruiert und überwacht werden.
!! Achtung !! keine scheuernde und angreifende Mittel verwenden.

2. Montageanleitung

Paketinhalt kontrollieren

Halterungsmontage am Heizelement

1. Kartonbohrschablone auspacken und auf gereinigte Oberfläche legen
2. Heizelement auspacken und mit der Scheibe voran auf die Kartonbohrschablone legen.
3. Die 4 (6) Halterungen mit der Lochseite auf die Tubtara legen
4. Die 4 (6) U-Scheiben M8 auf die Halterung legen
5. Die 4 (6) Sechskantschrauben M8 x 16 mm durch die U-Scheibe und Halterung mit dem Tubtara verbinden
6. Die Sechskantschrauben M8 x 16 mm mit dem Schraubenschlüssel 13mm festziehen

Wandmontage

7. Kartonbohrschablone an der Wand mit der Wasserwaage ausrichten
8. Mit dem Zeichenstift die 4 (6) Bohrlöcher anzeichnen.
9. Mit dem eingespannten M8 Bohrer in der Bohrmaschine bohren Sie die 4 (6) angezeichneten Löcher, Bohrtiefe 65mm
10. Bohrlöcher ausblasen und Mehrzweckdübel 8mm bündig zur Wand einlassen.
11. Sechskant-, Holzschrauben 5 x 60mm bis 2mm Wandabstand einschrauben
12. Heizelement einhängen
13. Sechskant- Holzschrauben 5 x 60mm mit Schraubenschlüssel 8mm festziehen

Zeichen und Bildmarken Erklärung Handtuchwärmer Sento

WARNUNG Bildzeichen „nicht abdecken“






Erklärung zur IP Schutzklasse die auf den Geräten ausgewiesen ist

Die Geräte sind mit der Schutzklasse IP 54 geprüft

IP (International Protection)	5 (Schutz gegen feste Fremdkörper) Schutz gegen Berührung, Schutz gegen Staubablagerung im Inneren	4 (Schutz gegen Wasser) Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel
--	---	--

3. Bedienung Heizung

<p>1</p>	<p>Inbetriebnahme Das Element mit dem Stecker in die Steckdose einstecken. Den Netzschalter auf Position "I" stellen Die LED Anzeige zeigt "88" für eine Sekunde an und die blauen LED Punkte leuchten dauerhaft.</p>		
<p>2</p>	<p>Einschalten / Zeit wählen Rechten Punkt antippen. Zeit durch erneutes Antippen einstellen 15, 30, 45 oder 60 Minuten sind möglich.</p>		
<p>3</p>	<p>Betrieb Die Heizung ist so lange im Betrieb wie die Zeit angezeigt wird. Die Zeit kann jederzeit durch Antippen erhöht werden.</p>		
<p>4</p>	<p>Ausschalten (Standby) Zum Ausschalten den rechten Punkt antippen bis die Anzeige 00 anzeigt</p>		
<p>5</p>	<p>Ausschalten Bei längerem Nichtgebrauch des Badtuchwärmers muss der Netzschalter auf Position "0" gestellt werden.</p>		

4. Bedienung Hintergrundbeleuchtung

<p>1</p>	<p>Einschalten Den Netzschalter auf Position "I" stellen Die LED Anzeige zeigt "88" für eine Sekunde an und die blauen LED Punkte leuchten dauerhaft. Die Beleuchtung geht in den gleichen Zustand wie vor dem Ausschalten. Durch ein kurzes Antippen des linken Punktes kann die Beleuchtung eingeschaltet werden.</p>	
<p>2</p>	<p>Farbe wählen Im eingeschalteten Zustand kann die Farbe durch Antippen des linken Punktes eingestellt werden. Es stehen sieben Farben zur Auswahl und ein automatischer Farbwechsel mit diesen sieben Farben. rot ->grün->blau->weiss->gelb->cyan->lila->Farbwechsel</p>	
<p>3</p>	<p>Ausschalten (Standby) Zum Ausschalten den linken Punkt länger als 2 s berühren.</p>	
<p>4</p>	<p>Helligkeit einstellen Im ausgeschalteten Zustand den linken Punkt länger als 3 s berühren. Die linke LED beginnt zu blinken. Durch Antippen der linken Taste kann die Helligkeit in 16 Stufen eingestellt werden. Die hellste und dunkelste Einstellung wird durch ein einmaliges Blinken der Beleuchtung signalisiert. Durch das Berühren der linken LED während länger als 2 s wird die Helligkeit gespeichert.</p>	
<p>5</p>	<p>Geschwindigkeit Farbwechsel einstellen Im eingeschalteten Zustand den automatischen Farbwechsel einstellen (2). Beleuchtung ausschalten (3). Den linken Punkt länger als 3 s berühren. Die Linke LED beginnt zu blinken. Durch Antippen der linken Taste kann die Geschwindigkeit in 16 Stufen eingestellt werden. Die schnellste und langsamste Einstellung wird durch ein einmaliges Blinken der Beleuchtung signalisiert. Durch das Berühren der linken LED während länger als 2 s wird die Geschwindigkeit gespeichert.</p>	

5. Technische Daten

Sento Luce 50x120

Format	500 x 1200 mm
Gewicht	12.0 kg (14 kg mit Verpackung)
Leistung	430 W (LED 40 W)
Verbrauch	1.9 A
Anschluss	230V 50 Hz
Schutzart	IP54

Sento Luce 50x170

Format	500 x 1700 mm
Gewicht	16.5 kg (20.5 kg mit Verpackung)
Leistung	640 W (LED 50 W)
Verbrauch	2.8 A
Anschluss	230 V 50 Hz
Schutzart	IP54

Sento Luce Q 50x170

Format	1700 x 500 mm
Gewicht	16.5 kg (20.5 kg mit Verpackung)
Leistung	630 W (LED 50 W)
Verbrauch	2.7 A
Anschluss	230 V 50 Hz
Schutzart	IP54

6. Kontakt

DISA Elektro AG

Kägswilerstrasse 33

CH - 6060 Sarnen

Tel. +41 41 666 70 50

Fax. +41 41 666 70 49

E-Mail info@disa.ch

Homepage www.disa.ch